

TE 211 egyszemes kereső hőkamera

Cikkszám: GUIITE211



Rövid használati útmutató

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, tanulmányozza át figyelmesen útmutatónkat, hogy a készüléket biztonságosan és eredményesen használhassa.

Figyelem!

Az útmutatóban leírtak és az abban szereplő ábrák csak tájékoztatásra szolgálnak. A gyártó az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja.

Fontos biztonsági szabályok

⚠ VIGYÁZAT!

1) A hőkamerában lévő akkumulátor töltésekor tartsa be az útmutatóban leírtakat. Az előírástól eltérő töltési mód túlemelegedést, károsodást vagy akár személyi sérülést is okozhat.

⚠ FIGYELEM!

- 1) Óvja a készüléket a rázkódástól és mindennemű mechanikai sérüléstől!
- 2) Ne tárolja, és ne használja a készüléket az előírástól eltérő környezeti hőmérsékletű helyeken!
- 3) Ne irányítsa a készüléket erős hőforrásokra, mint például a Napra, lézervetőre, működő ivhegesztőre... stb.!
- 4) Ne ütögesse, ne dobálja, és ne rázogassa a készüléket és annak tartozékait a károsodás megelőzése érdekében!
- 5) Ne szedje szét a készüléket, mert azzal tönkretelheti és a jótállás is elvész!
- 6) A készülék és a vezetékek tisztításához ne használjon oldószereket, mert károsodást okozhat!
- 7) Ne használja a készüléket a használhatósági hőmérsékleti tartománytól eltérő hőmérsékletű környezetben, mert a hőkamera károsodhat!

- 8) A készülék tisztításakor tartsa be az alábbiakat:
 - A burkolat áttörölgetéséhez tiszta, puha törlőkendőt használjon.
 - Az optikai felületeket óvja mindenféle szennyeződéstől. Ne érien a lencsék felületéhez kézzel és sérülést okozó tárgyakkal. Az optikai felületekre kerülő ujjlenyomatok és verítékcseppek károsíthatják a lencsebevonatokat. Az esetleges tisztogatáshoz használjon professzionális lencsetörölő eszközöket.
- 9) Óvja a készüléket magas hőmérsékletű helyektől és mindenféle erős hőforrástól.
- 10) Az érintkezőket ne zárja rövidre!
- 11) Ne használjon utángyártott adaptereket és töltőket (csak a csomagolásban találhatóval megegyező, eredeti kiegészítők használata támogatott).

⚠ FONTOS!

- 1) Portól és nedvességtől óvja a készüléket! Víz közelében vigyázzon, hogy ne fröccsenjen víz a hőkamerára! Ha a készülék nincs használatban, helyezze fel a lencsevédőt!
- 2) Ha a készülék nincs használatban, helyezze vissza a tartozékokkal együtt az eredeti csomagolásba!

A készülék részei és kezelőszervei



1. A kezelőszervek használata

Sorszám	Kezelőszerv	Funkció		
1	Objektív	A környezetből érkező infravörös sugárzás összegyűjtése és érzékelőre továbbítása		
2	Főkapcsoló / OK gomb	Kikapcsolt állapot	Hosszan tartó lenyomás: bekapcsolás	
		Bekapcsolt állapot	Ha a funkciókapcsoló „Power” (energiaellátás) állásban van	Nyomva tartás: Kikapcsolás / Képernyő kikapcsolása Rövid lenyomás: Korrekció
			Ha a funkciókapcsoló „Menu” (menü) állásban van	Nyomva tartás: Belépés a főmenübe / Vissza Rövid lenyomás: Belépés a gyorsmenübe / OK (megerősítés)
			Ha a funkciókapcsoló „Zoom in” (rázoomolás) állásban van	Nyomva tartás: Finom zoomolás Rövid lenyomás: Nagyítási fokozat kapcsolás
			Ha a funkciókapcsoló „Photographing” (fényképezés) állásban van	Nyomva tartás: Videofelvétel készítés Rövid lenyomás: Fényképezés
			Ha a funkciókapcsoló „Pseudo color” (hamisszín) állásban van	Rövid lenyomás / nyomva tartás: Az egyes hamisszín módok közötti átkapcsolás
			Ha a funkciókapcsoló „Switch item” (menükapcsolás) állásban van	Rövid lenyomás / nyomva tartás: BE/KI (ON/OFF) kapcsolás
Ha a funkciókapcsoló „Custom item” (egyedi funkciók menüpont) állásban van	Rövid lenyomás / nyomva tartás: Tovább lépés az aktuális egyedi funkció következő szintjére			
3	Mikrofon	A hangfelvétel készítéséhez szükséges mikrofon helye		
4	Okulár	A valósidejű kép és a kezelőfelület kijelzéseinek megfigyeléséhez		
5	Dioptriaállító	A kezelőfelület kijelzéseinek élesre állításához (a felhasználó szeméhez igazításához)		
6	Funkciókapcsoló	Forgatás: Menüopciók közötti mozgás		
7	USB-C aljzat	Az eszköz USB-C kábellel történő számítógéphez csatlakoztatásához		
8	Picatinny csatlakozó furatok	Picatinny szerelék csatlakoztatásához		
9	Állványcsatlakozó	Az eszköz állványra szereléséhez		
10	Pántcsatlakozó fül	A csuklópánt csatlakoztatásához		

2. További információk

Szkennelje be az alábbi QR-kódot további útmutatások eléréséhez.



Garancia

Gyártó által vállalt garancia: 3 év általános garancia a készülékre, 10 év a szenzorra, 2 év az akkumulátorra
Fogyasztói jótállás: 24 hónap

Fogyasztónak NEM minősülő személyek (például, de nem kizárólag Gazdálkodó Szervezetek) számára: 12 hónap kellékszavatosság.

Gyártói információ

Guide Sensmart
<http://www.guideir.com>
 Adress: No.6 Huanglongshan South Rd, Wuhan, 430205,
 P.R.China

Egyéb műszaki információk:

<https://www.leitz-hungaria.hu/Guide-TE211-hokamera-kereso>

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejtethető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztásjellegű hatás vagy kár érje.

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz, napsugárzás, elektromos, hő vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.