

# Tactacam 6.0

## 1. A használatbavétel előtt töltsse fel a készüléket.

Fordítsa el a végkupakot balra a kupak levételéhez.



A kupak levétele után az alábbi részekhez fér hozzá: USB C csatlakozó a töltéshez / adatátvitelhez, Micro SD kártya foglalat (a kártya nem tartozék) és az akkumulátor.

Az USB C csatlakozóval tudja az akkumulátort tölteni. Az USB kábelt számítógéphez (kb. 4 óra töltés), vagy konnektorba (kb. 3 óra töltés) dugható adapterhez (mobiltelefonos töltőadapter) csatlakoztathatja. Töltés közben a visszajelző LED pirosan világít, majd a töltés befejezését követően kialszik.

## 2. Bekapcsolás és felvételrögzítés

Nyomja meg a Bekapcsolás/Felvétel gombot. A kamera kétszer rezeg és zöld fény villog a bekapcsoló gomb körül. A felvétel elindításakor a gomb villog. A villogás körülbelül 3 másodpercig tart. Abban az esetben, ha a nincs villogás, akkor ellenőrizze az SD kártyát (a kártya nincs behelyezve, nincs leformázva, esetleg betelt, ilyenkor 5 másodpercenként rezeg).

A felvétel szüneteltetéséhez gyorsan nyomja meg a Bekapcs./Felvétel gombot. A kamera egyszer rezeg és a fény folyamatosra vált.

Abban az esetben, ha a felvétel szünetel, a felvétel módváltás az érintőképernyő jobbra és balra húzásával választható ki.

A kamera kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercen keresztül.

A kamera 3 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol, abban az esetben, ha nincs felvételrögzítés folyamatban.

### 3. Videó módok gyors váltása

A kamerában három előre beállított mód elérhető:

*Zöld:* Alapfelvétel. Általános célokra és rossz fényviszonyok mellett.

*Kék:* Zoom mód, felvétel 8X-os nagyítással.

*Világos kék:* Slow motion. Lassított felvétel 120 képkockával. A lassított visszajátszáshoz.

A felvétel módváltás az érintőképernyő jobbra és balra húzásával választható ki.

Az előre beállított videó módok az alkalmazásban módosíthatóak. Az alapbeállítások: Zöld = 4k@60fps 3x zoom, Kék = 2.7@30fps 8x zoom, Világoskék = 1080@120fps 3x zoom. Az elérhető felbontások: 4k@60fps automatikus fényszegény környezethez történő hangolással 15fps-ig / 2.7k@30fps / 1080p@120fps, 60fps and 30fps | 720@240fps, 120fps, 60fps and 30fps

### 4. Sötét mód:

A sötét (Blackout) mód a Tactacam Connect alkalmazásban kapcsolható be.

A mód bekapcsolása és kikapcsolása csak felvételkészítés közben lehetséges. Ebben a módban a funkciók megegyeznek a normál mód funkcióival, de a működése láthatatlan. A kamera rezgését lehet csak érezni (2 rezgés – felvétel, 1 rezgés – szünet). Az 5 másodperces gombnyomással történő kikapcsolás segít, ha a felhasználó összezavarodna.

10%-os akkutöltöttségnél az elemtöltöttségjelző villogni kezd, hogy figyelmeztesse a felhasználót.

### 5. Távirányító

A készülékhez opcionális tartozékként távirányítót is lehet vásárolni. A távirányító csatlakoztatásához kapcsolja be a készüléket és a távirányítót is, majd a kamera menüjében keresse meg a távirányító csatlakoztatása menüpontot és csatlakoztassa (RF remote/connect).

Egyszerre 5 kamera csatlakoztatható rá, a hatótáv kb. 30m. A legtöbb funkció vezérelhető (bekapcsolás, szünet, kikapcsolás, stb.)

### 6. SD kártya formázása

A készülékhez legalább UHS Speed Class 3 (U3) sebességű, 32GB-128GB kapacitású kártyára van szükség (30MB/s írási sebesség). Az SD kártyát formázza le a használatbavétel előtt.

## 7. A felvételek letöltése

Az egyik lehetőség, hogy USB kábel segítségével csatlakoztatja számítógéphez, majd bekapcsolja a kamerát. Ebben az esetben háttértárként jelenik meg a számítógépen.

A másik lehetőség, hogy kiveszi az SD kártyát és kártyaolvasóba helyezi.

A kártya formázásával tudja a felvételeket törölni számítógéppel.

## 8. Wifi is telefonos alkalmazás

Töltse le a Tactacam Connect alkalmazást az APPstore-ból (IOS), vagy a Google play áruházból (Android).

Kapcsolja be a kamerát és szünet módban húzza az érintőképernyőt fentről lefelé, majd válassza ki a WIFI ikont.

Nyissa meg a telefonos alkalmazást és a telefont csatlakoztassa a Tactacam kamerához. A kamera kijelzőjén a sikeres csatlakozást követően megjelenik a *“Connected to app”* felirat.

Android felhasználók: a videók lejátszásához töltsön le egy lejátszó programot (pl. MX Player).

## 9. Dátum és idő -automatikus beállítása

A dátumot és időt a készülék szinkronizálja a telefon idejével, miután az alkalmazáshoz csatlakozott. Az SD kártyán található szövegfájl segítségével ez kézzel is beállítható.

## 10. Vízállóság és tárolás

### 11.

A kamera csak a megfelelően felhelyezett végkupakkal vízálló. Abban az esetben, ha a kupak nincs rajta, akkor beázhat.

Abban ez esetben, a pára jutna a készülék belsejébe (belülről párosodik az objektivlencse) akkor a készüléket, hagyja száraz helyen hosszabb ideig levett kupakkal, hogy kiszáradjon.

Ügyeljen rá, hogy a kupak alatti tömítőgyűrűre szennyeződés ne kerüljön.

Ne tárolja a kamerát magas hőmérsékleten.

Abban az esetben, ha a kamera hosszabb ideig használaton kívül van, akkor az akkumulátort legalább 75% töltöttséggel rakja el és vegye ki a készülékből