

MINOX

MINOX DTC 460

Vadkamera


Rövid használati útmutató

A készüléksomag tartalma



1. MINOX DTC 460 vadkamera
2. Cserélhető előlap
3. 2db rögzítő pánt
4. USB-kábel
5. Fali konzol
6. Rövid használati útmutató
7. Biztonsági útmutató

A vadkamera használathoz ezekre még szükség van (nincsenek mellékelve)



- 8db 1,5 voltos LR6-os (AA) ceruzaelem, vagy ezzel egyenértékű NiMH tölthető akkuelem.
- SD-kártya, Class 10-es besorolású.

A vadkamera főbb részei



1. Kijelző
2. Elemkamra
3. SD-kártya csatlakozó
4. Üzemmod kapcsoló

A vadkamera használatbavétele

1. Előkészületek
 - a. Óvatosan távolítsa el az előlapot a készülékháztól.
 - b. Vegye ki az elemtartókat és töltsön be elemtartóként 4-4db elemet.
 - c. Helyezze vissza az elemtartókat a vadkamerába.
 - d. Helyezze be az SD-kártyát a kártyacsatlakozó vátjába.
2. A dátum és az idő beállítása
 - a. Nyomja meg a „MENU” (menü) gombot.
 - b. Álljon a „Date and Time” (Dátum és Idő) menüre.
 - c. Nyomja meg az OK gombot.
 - d. A ▲ (fel) és ▼ (le) gombokkal állítsa be a kívánt értékeket.
 - e. A végrehajtáshoz nyomja meg az OK gombot.
3. A kameramód beállítása [Photo (fénykép) / Video (video felvétel)]
 - a. Nyomja meg a „MENU” (menü) gombot.
 - b. Álljon a „Mode” (Mód) menüre.
 - c. A ▲ (fel) és ▼ (le) gombokkal állítsa be a kívánt üzemmódot.
 - d. A végrehajtáshoz nyomja meg az OK gombot.
4. A vadkamera bekapcsolása
 - a. Telepítse a kívánt helyre és fordítsa a megfelelő irányba a vadkamerát.
 - b. Állítsa a főkapcsolót „ON” (be) állásra.
 - c. Enyhe nyomással pattintsa vissza az előlapot a vadkamerára.

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejthető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje. Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.

További információ: www.minox.com → Support → Download
MINOX GmbH
Walter-Zapp-Str. 4 · 35578 Wetzlar · Germany
Tel. +49 (0) 64 41 / 917-0 · Fax +49 (0) 64 41 / 917-612
info@minox.com · www.minox.com

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!