



Firefield Impact XL / XLT Red Dot reflex irányzék



Cikkszám: SMKFF26024 / SMKFF26025

Használati útmutató

Bevezetés

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, tanulmányozza át figyelmesen a most kezében tartott használati útmutatót, hogy megismerkedhessen a Firefield™ Impact XL / XLT reflex irányzékkel.

A készülékek bemutatása

Az Impact XL kompakt reflex irányzék modern sportkarabélyokhoz és vadászfegyverekhez készült. Gyors célra tartás és korlátozásmentes betekintési távolságának köszönhetően rövid és egyszerű célzást biztosít. Az Impact XL precízen testre szabható a négyféle szálfeszítésnek és az 5 fényerőfokozatnak hála. A robosztus, ütészálló, IP55-szabvány szerinti vízállósággal készülő reflex irányzék, tartós alumíniumöntvény házat kapott. Az Impact XL lövésállósága .308-as kaliberig garantált, tömege mindössze 158 gramm, működéséhez CR1632 elem szükséges. Az Impact XL tartozékai között neoprén védőhuzat, csavarhúzó, imbuszkulcs és elem is megtalálható.

Az Impact XLT kompakt reflex irányzék AR-rendszerű sportkarabélyokra, vadászfegyverekre szerelve céllövészethez és vadászathoz egyaránt ideális. A sokoldalúan használható Impact XLT gyorsan fel/leszerelhető úgy, hogy közben a belövési beállítások megmaradnak. Az Impact XL precízen testre szabható a négyféle szálfeszítésnek és az 5 fényerőfokozatnak hála. Külső védőréteget, ütészálló optikát és nehéz körülményeket elviselő alkatrészeket kapott. Az ergonomikus digitális fényerőszabályzó tárcsával a megvilágítás erőssége ugyanolyan gyorsan változtatható, mint amilyen gyorsan elvégezhető a célra tartás. A könnyű Impact XLT energiaellátását 1db CR2032-es elem biztosítja, tartozékai között az elemen kívül neoprén védőhuzat, csavarhúzó és imbuszkulcs is szerepel.

Műszaki adatok

Műszaki adatok	FF26024	FF26025
Szálfeszítés típus	4-féle	4-féle
Szálfeszítés szín	vörös	vörös
Nagyítás	1x	1x
Objektívencse átmérő (mm)	33x24	33x24
IP-szabvány (vízállóság)	IP55	IP55
Maximális emelkedésállítás (MOA)	120	120
Maximális oldalirány állítás (MOA)	120	120
Állítási érték (1 klikk = MOA)	1	1
Elemtípus	CR1632	CR2032
Elemélettartam (óra)	25-120	40-250
Méret (mm)	92 x 51 x 52	92 x 65 x 54
Tömeg (gramm)	158	220

Készülékjellemzők

FF26024

- Nagy pontosság
- Gyors célra tartás
- Többféle szálfeszítés
- Parallaxis korigált
- Korlátozásmentes szemrelief
- Kis tömeg
- Vízállóság
- Ütészállóság

FF26025

- Digitális világításkapcsoló
- Gyorskioldású csatlakozószerelék
- Védőhuzat
- Nagy pontosság
- Gyors célra tartás
- Többféle szálfeszítés
- Parallaxis korigált
- Korlátozásmentes szemrelief
- Kis tömeg
- Vízállóság
- Ütészállóság



A készülék részei

FF26024

1. Objektívlencse
2. Be / Ki kapcsoló
3. Magasság és oldalirány korrekció
4. Szálkereszt választó
5. Az elemkamra fedele
6. Szorítócsavarok



FF26025

1. Objektívlencse
2. Be / Ki kapcsoló (fényerőkapcsoló)
3. Magasság és oldalirány korrekció
4. Szálkereszt választó
5. Az elemkamra fedele
6. Gyorskioldó kar
7. Állítócsavar



Az elem behelyezése az Impact XL esetén

A 1db CR1632 elemről működik. Amennyiben a szálkereszt elhalványodik, vagy nem világít, elemcsere szükséges. A friss elem behelyezéséhez:

1. Csavarja az óramutató járásával ellentétes irányba az elemkamra fedelét (5) egy pénzérme vagy egy széles, lapos végű csavarhúzó segítségével.
2. Helyezzen egy friss elemet a jelzésnek megfelelően pozitív (+) érintkezővel felfelé az elemkamrába.
3. Csavarja vissza az elemkamra fedelét az óramutató járásával megegyező irányba és húzza szorosra. Vigyázzon, hogy ne húzza túl.



Az elem behelyezése az Impact XLT esetén

A 1db CR2032 elemről működik. Amennyiben a szálkereszt elhalványodik, vagy nem világít, elemcsere szükséges. A friss elem behelyezéséhez:

1. Csavarja az óramutató járásával ellentétes irányba az elemkamra fedelét (5) egy pénzérme vagy egy széles, lapos végű csavarhúzó segítségével.
2. Helyezzen egy friss elemet a jelzésnek megfelelően pozitív (+) érintkezővel lefelé az elemkamrába.
3. Csavarja vissza az elemkamra fedelét az óramutató járásával megegyező irányba és húzza szorosra. Vigyázzon, hogy ne húzza túl.



A BE/KI kapcsoló használata

A Firefield Impact XL bekapcsolásához:

1. Nézzon át az irányzék objektívlencséjén és forgassa a be/ki kapcsolót (2) a kívánt fényerőfokozatra 1-5 tartományban. Az állítótárcsa számértékhez fordításakor a szálkereszt bekapcsol.
2. A kikapcsoláshoz fordítsa a be/ki kapcsolót „0” (ki) állásra.

A Firefield Impact XLT bekapcsolásához tartsa nyomva 2 másodpercig a Be / Ki kapcsolót (2). A kapcsoló rövid megnyomásával változtatható meg a szálkereszt fényerőfokozata.

A szálkereszt kiválasztása

A Firefield Impact reflexirányzék négyféle szálkeresztrel készül. A szálkereszt típusa a választókar hátsó részébe van gravírozva. A kívánt szálkereszt kiválasztásához fordítsa jobbra-balra a választókart (4).

Az irányzék felszerelése

A Firefield Impact XLT irányzék „Weaver” és Picatinny-sínekre illeszkedő integrált sínrel van ellátva. Ennél a készüléktípusnál gyorskioldású csatlakozószerelék áll rendelkezésre. A biztonságos használat érdekében legalább 7,6 centiméter szemrelief (betekintési távolság) beállítása ajánlott.

1. Pattintsa fel a gyorskioldó kart (6). Ekkor a szerelék szorító-szerkezete meglazul.
2. Helyezze az irányzékot a puskán lévő sínre úgy, hogy az objektívlencse a csőszáj felé nézzen.
3. Ellenőrizze, hogy az irányzék jól illeszkedik-e a sínre és az elmozdulást gátló keresztcsavar a sín megfelelő keresztirányú barázdájába került-e.
4. Ha az irányzék a helyére került, hajtsa vissza a gyorskioldó kart rögzítési pozícióba. Ellenőrizze, hogy az irányzék szilárdan rögzült-e a sínre és nem csúszkál előre-hátra.

A szorítóerő beállítása:

5. A csatlakozószerelék szorítóerejének beállításához vegye le az irányzékot a fegyverről. Hagyja nyitott pozícióban a kioldókart. A gyorskioldó karral szemben egy állítható szorítóanya (7) található, melynek meglazításával vagy meghúzásával megváltoztatható a csatlakozó szélessége (azaz szorítóereje). Végezze el a szükséges beállítást. Az óramutató járásával megegyező irányú forgatással csökken a szorítóerő, azaz nő a szorítóerő. Az óramutató járásával ellentétes irányú forgatáskor csökken a szorítóerő, mivel a szorítóerő távolodnak egymástól.
6. Ismétlje addig az 1-4 lépéseket, amíg a reflex irányzék biztonságosan nem rögzül a fegyveren.

A Firefield Impact XL irányzék „Weaver” és Picatinny-sínekre illeszkedő integrált sínrel van ellátva. Ennél a típusnál fix csatlakozószerelék áll rendelkezésre. A biztonságos használat érdekében legalább 7,6 centiméter szemrelief (betekintési távolság) beállítása ajánlott.

1. Lazítsa meg a csatlakozószerelék oldalán lévő szorítócsavarokat (6).
2. Helyezze az irányzékot objektívlencsével (1) a csőszáj irányába fordítva a fegyveren lévő sínre.
3. Ügyeljen, hogy az irányzék szilárdan illeszkedjen a sínre és az elmozdulást gátló keresztcsavar a sín megfelelő keresztirányú hornyába kerüljön.
4. Ha az irányzék a megfelelő helyre került, húzza meg a szorítócsavarokat a mellékelt imbuszkulccsal. A meghúzáshoz 6-7 Nm-es nyomatékot alkalmazzon. Vigyázzon, hogy ne húzza túl a csavarokat!

Magasságállítás és oldalirány korrekció

Az oldalkorrekció- és magassági érték állító (3) használatához a mellékelt imbuszkulccsra van szükség. A magasság (csőemelkedés) és az oldalkorrekció (széleltérítés) állítója az irányzék felső részén és oldalán található. Az „UP” (fel) és az „R” (jobbra) állítási irányok nyilakkal vannak jelezve az irányzéken. 1 MOA azt jelenti, hogy 1 kattanás a találat helyét körülbelül 1 hüvelykkel (2,54 cm-es) mozdítja el 100 yardos távolságban (91,4 méteren).

Karbantartás

A Firefield reflex irányzék megfelelő karbantartása a hosszú megbízható használhatóság miatt ajánlott. Amennyiben az irányzék burkolata bepiszkolódna, törölgesse át egy száraz vagy enyhén benedvesített törlőkendővel. A lencsék felületét puha lencsetörölő ecsettel vagy lencsetörölő kendővel tisztítsa meg. Az olajos szennyeződések vagy a megszáradt vízcseppek foltjait denaturált szeszbbe mártott lencsetörölő kendővel vagy vattapamaccsal távolíthatja el. Egyéb karbantartásra nincs szükség. Semmi esetre se szedje szét az irányzékot!

Tárolás

Tárolás előtt ellenőrizze, hogy az irányzék biztonságosan van-e rögzítve fegyveréhez és azt is, hogy ki van-e kapcsolva. Helyezze fel a mellékelt neoprén védőhuzatot. Ha hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemet.

Vigyázat!

Mielőtt használatba venné az irányzékot, olvassa el figyelmesen és értelmezze a fegyverhez és az irányzékhoz mellékelt használati útmutatót. Fegyverhasználat közben tartson be minden általános biztonsági szabályt és eljárási utasítást akkor is, ha magát az irányzékot éppen nem használja.

- Óvja a készüléket a leejtéstől és az ütésektől.
- MINDIG ellenőrizze a töltényűrt, hogy a fegyver valóban üres-e, mielőtt fel- vagy leszereli az irányzékot.
- MINDIG szerelje le az irányzékot a fegyver tisztítása vagy más karbantartási eljárás elvégzése előtt.
- Használat előtt mindig ellenőrizze az irányzék működőképességét.

A fentiek és a fegyverhasználat szabályaira vonatkozó szabályok be nem tartása esetén súlyos eszközkárosodás és személyi sérülés történhet, akár haláleset is előfordulhat!

Esetlegesen előforduló hibák és megoldásuk

Amennyiben javításra kellene visszajuttatni a terméket a Firefield-hez, a termék pontos beazonosíthatóságára is szükség van. Ennek elmulasztásakor előfordulhat, hogy a termék rossz címre lesz visszaküldve, elvesz vagy károsodik.

A beazonosíthatatlan termékek visszajuttatásáért a Firefield nem vállal felelősséget.

A készülék nem tartja meg a nullázási beállítást:

Ellenőrizze, hogy nem mozdulhatott-e el előre vagy hátra az irányzék. Ha az irányzék bármelyik irányba elcsúsztatható, húzza meg a szerelékét a felszerelési utasításoknak megfelelően, de vigyázzon, hogy ne húzza túl a csavarokat. Ezt követően újra el kell végezni a belövést. Ha ennek ellenére a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a jótállási jegyen feltüntetett márkaszervizzel.

Ellenőrizze, hogy a nullázáskor használttal azonos paraméterű lőszer van-e a fegyverbe töltve.

A szátkereszt nem világít:

Ellenőrizze az elem töltöttségét és behelyezési pozícióját (polaritását).

Ellenőrizze az elem és az elemkamra érintkezőinek tisztaságát. A korrodált, piszkos érintkezők gátolják az energiaellátást.

A szátkereszt nem kapcsol ki:

A kikapcsoláshoz a gombot 2 másodpercig nyomva kell tartani. Ha ennek ellenére sem kapcsol ki a készülék, próbálkozzon elemcserével. ha ez sem vezet eredményre, lépjen kapcsolatba a jótállási jegyen szereplő márkaszervizzel.

A szátkereszt homályos és éleetlen

Csökkentse a fényerőfokozatot. A túl erős, környezeti fényviszonyokhoz nem illeszkedő fényerőfokozat okozhat fényudvart, életlenséget.

A világítópont lövéskor kikapcsol

Húzza meg teljesen az elemkamra fedelét egy pénzérme vagy egy laposfejű csavarhúzó segítségével. Az elemkamra fedelének érintkező rugóját kicsit kifelé húzva meg lehet nyújtani, így az jobban rá fog feszülni az elemre.

Firefield garancia

Kérjük, látogasson el a www.fire-field.com honlapra a részletekkel kapcsolatos információkért.

Gyártó által vállalt garancia: 3 év

Fogyasztói jótállás: 12 hónap

Fogyasztónak NEM minősülő személyek (például, de nem kizárólag Gazdálkodó Szervezetek) számára: 6 hónap kellekszavatosság.

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejtethető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegetű hatás vagy kár érje.

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel. A termék terepi használatából fakadóan esetenként az optikai rendszerben szennyeződés megjelenhet. Amennyiben egy ilyen szennyeződés nem zárja ki a rendeltetésszerű használatot, úgy annak megjelenése nem tekinthető meghibásodásnak, és a jelenség kiküszöbölését a Vásárló kérésére a garancia időn belül ingyenes karbantartás keretében végezzük, melynek határideje meghaladhatja a 30 napot.



Tartalom

Bevezetés	1
A készülékek bemutatása	1
Műszaki adatok	1
Készülékjellemzők	1
A készülék részei	2
Az elem behelyezése az Impact XL esetén	2
Az elem behelyezése az Impact XLT esetén	2
A BE/KI kapcsoló használata	2
A szátkereszt kiválasztása	2
Az irányzék felszerelése	2
Magasságállítás és oldalirány korrekció	3
Karbantartás	3
Tárolás	3
Vigyázat!	3
Esetlegesen előforduló hibák és megoldásuk	3
Firefield garancia	3
Gyártói információ	4