



Cikkszám: 8810630
(zöld) 8810630B4K000
(narancs) 8810630GCK000
(kék) 8810630XYZ000



Javaslatok a tisztításhoz

A lencsét (front- és szemlencsét) csak a mellékelt ruhával vagy más puha, szőszmentes kendővel (pl. mikroszálas) tisztítsd. Ne gyakorolj túlzottan nagy nyomást – ez megkarcolhatja a lencsét.

Nedvesítsd meg a tisztítókendőt szemüvegtisztító folyadékkal, és használd így nagyon szennyezett lencsék esetében.

Védjed a készüléket a szennyeződéstől és a portól. Használat után szobahőmérsékleten hagyd megfelelően megszáradni. Ezután tedd rá a porvédő sapkákat, és tárold a készüléket a mellékelt tokban.



Tartsa tiszteletben a magánéletét!

Ez a távcső magánhasználatra készült. Tartsd tiszteletben mások magánéletét – ne használd a távcsövet például mások otthonába való betekintésre!

VESZÉLY!!!

⚠ Soha ne nézz ezen a távcsövön keresztül közvetlenül a nap felé! Fennáll a megvakulás veszélye! Gyermek csak felügyelet mellett használhatja ezt a készüléket. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, gumiszalagok stb.) távol kell tartani a gyermekektől. Fulladás veszély!


Tűz- és gyulladásveszély!

⚠ Soha ne tedd ki a készüléket – különösen a lencséket – közvetlen napfénynek. A fénysugarak koncentrációja tüzet és/vagy égési sérülést okozhat.

Anyagi kár veszélye!

⚠ Soha ne szedd szét a távcsövet! Bármilyen hiba esetén a forgalmazóhoz kell fordulni. A kereskedő felveszi a kapcsolatot szervizközpontunkkal, és szükség esetén elküldi a készüléket javításra.

Ne tedd ki a készüléket 60 C-nál magasabb hőmérsékletnek!



A távcső a következő részekből áll:

- 1 Központi élességállító gyűrű
- 2 Becsukható szemkagyló (okulár)
- 3 Szemlencse
- 4 Hordszíj gyűrű
- 5 Távcső tubus
- 6 Távcsőtengely
- 7 Frontlencse
- 8 Távcsőhíd
- 9 Hordszíj / hurok
- 10 Távcső tok (nylon)

Élességállítás

Szemtávolság beállítása

A szemtávolság minden gyermeknél más, ezért elengedhetetlen, ennek megfelelő beállítás.

Fogd két kézzel a távcsövet a C ábrán látható módon, és tartsd a szemedhez. Hajtsd össze a tubusokat úgy, hogy egyetlen kört láss, amikor mindkét szemeddel átnézel rajta (lásd a D ábrát).

Az élesség beállítása

Keress egy tárgyat tíz méternél távolabb. Nézz át a szemlencsén mindkét szemeddel (3), és fordasd el a központi élességállító gyűrűt (1. ábra, 1), amíg a tárgy éles nem lesz.



GYÁRI SZERVIZ ÉS GARANCIA



www.bresser.de/warranty_terms



IDEGENNYELVŰ HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK



www.bresser.de/guide



TÁVCSŐ FAQ:



www.bresser.de/faq



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolóanyag(oka)t a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Szükség esetén a helyi hatósághoz segíthet ezügyben.



Ha szemüveget viselsz

A szemlencséken lévő gumi szemkagylók visszahajthatók (lásd A, 2. ábra). Hajtsd vissza őket, ha szemüveget viselsz, hogy élesen láss (lásd F ábra). Most már kezdődhet a kaland! Érezd jól magad!

Győződj meg róla, hogy távcsöved hosszú ideig jól szolgál Téged. A lencséket (okulár és/vagy objektívlencsék) csak a mellékelt tisztítókendővel vagy más puha, szőszmentes kendővel (pl. mikroszálal) tisztítsd. Ne nyomd meg erősen, mert a lencsék nagyon érzékenyek és megkarcolódhatnak. Ha a távcsöved nagyon koszos, kérjed szüleid segítségét. Nedvesítsétek meg a tisztítókendőt egy kevés tisztítófolyadékkal, és így használjátok a nagyon szennyezett lencsék tisztítására.

Győződj meg arról, hogy távcsöved mindig jól védett a por és a nedvesség ellen. Használat után hagyd egy ideig meleg, száraz helyiségben, hogy a maradék nedvesség elpárologhasson. Tárold őket a mellékelt tokban.

Garancia és szerviz

Az általános gyári garancia 5 év és avásárlás napján kezdődik. A részletes garanciális feltételeket, valamint a garanciaidő meghosszabbításra vonatkozó információkat és a szolgáltatások részleteit a www.bresser.de/warranty_terms oldalon oldalon tekintheti meg.

CE CE megfeleléségi nyilatkozat

A Bresser GmbH „megfeleléségi nyilatkozatot” adott ki a vonatkozó irányelveknek és a megfelelő szabványoknak megfelelően. Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.bresser.de/download/8810630/CE/8810630_CE.pdf

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejthető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje. Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.



Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2DE-46414

Rhede Germany

www.bresser.de

service@bresser.de



Leitz-Hungaria Kft.

1071 Budapest,

Damjanich utca 11-15.

+36 1 485-0517 [www.leitz-](http://www.leitz-hungaria.hu)

hungaria.hu