

7x42 / 10x42 Monokulár



Cikkszámok:

8910160

8910161



- ❶ Védő kupakok
- ❷ Állítható szemkagyló
- ❸ Élességállító gyűrű
- ❹ Monokulár test



Általános figyelmeztetések



Soha ne használja ezt a távcsövet arra, hogy közvetlenül a napba vagy a nap közvetlen közelébe nézzen, mert ez vakságot okozhat!

- Ne tegye ki a távcsövet - különösen a lencsét - közvetlen napsütésnek. A fókuszált fény tüzet okozhat.
- Gyermek csak felügyelet mellett használhatja! A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, gumiszalagok stb.) tartsa távol a gyermekektől mert fennáll a FÜLLADÁS veszélye!
- Ne szerelje szét a távcsövet. Hiba esetén lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. A kereskedő felveszi a kapcsolatot a szervizközponttal, és szükség esetén elküldi a készüléket javításra.
- Ne tegye ki a készüléket 60 °C-nál magasabb hőmérsékletnek.

Az élesség beállítása (3)

Az Ön monokulárja szemlencse-állítással rendelkezik (3). Forgassa el az élességállító gyűrűt, amíg a nézett tárgy éles nem lesz.

Állítható szemkagyló (2)

Csavarja be az állítható szemkagylót (2) a monokulár használatához szemüveg viselése közben. Ha nem visel szemüveget, csavarja ki a szemkagylót, hogy elérje a szükséges távolságot a pupillától.

! Megjegyzések a tisztításhoz

- A szemlencsét és a frontlencsét csak puha, szőszmentes ruhával tisztítsa, például mikroszálas kendővel. A lencsék karcolásának elkerülése érdekében csak enyhe nyomást gyakoroljon a felületre!
- A makacsabb szennyeződések eltávolításához nedvesítse meg a tisztítókendőt szemüvegtisztító oldattal és óvatosan törölje le a lencsét.
- Védje a készüléket a portól és a nedvességtől. Használat után, különösen magas páratartalom esetén, tárolás előtt hagyja a készüléket rövid ideig akklimatizálódni, hogy a maradék nedvesség eltávozhasson. Távolítsa el a porvédőt, és használat közben tárolja a mellékelt tokban.

Ártalmatlanítás

- A csomagolóanyagokat a típusuknak megfelelően ártalmatlanítsa, pl. papír, vagy karton. Forduljon a helyi hulladékkezelő szolgálathoz vagy a környezetvédelmi hatósághoz a megfelelő ártalmatlanítással kapcsolatos információkért.

Garancia

A szokásos gyártói jótállási idő 2 év, és a vásárlás napján kezdődik. A csomagoláson feltüntetett esetleges meghosszabbított gyártói garanciális időszak igénybevételéhez regisztráció szükséges a BRESSER weboldalán. A részletes garanciális feltételeket, valamint a garanciaidő meghosszabbítására vonatkozó információkat és szolgáltatásaink részleteit a www.bresser.de/warranty_terms oldalon tekintheti meg.

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejtethető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje.

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.



Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
www.bresser.de · info@bresser.de



Leitz-Hungaria Kft
Damjanich utca 11-15.
Budapest
1071
www.leitz-hungaria.hu