

WARRIOR X OPERATION	Hungarian
<p>How to Operate</p> <p>The Warrior X produces different output settings by pressing lightly or hard on the tail switch (please refer to the following program configurations).</p> <p>Two Different Program Configurations</p> <p>Configuration 1(Factory Default Setting): Click the tail switch lightly to produce a low light output or press the tail switch hard to produce a high light output.</p> <p>Single click (click and release quickly) the tail switch to turn the flashlight on or off.</p> <p>When you press and hold the switch, the flashlight will be in momentary mode; when you release the tail switch, it will turn off.</p> <p>Configuration 2: Press the tail switch lightly to produce a high light output or press the tail switch hard to enter a momentary strobe mode. When you release the tail switch from strobe mode, it will turn off.</p> <p>Switch between different program configurations</p> <p>Switch between configuration 1 and configuration 2 by loosening and tightening the tailcap while holding the tail switch button at the same time.</p>	<p>A használat módja</p> <p>A Warrior X különféle kimeneti beállításai a hátsó zárókupakon lévő kapcsoló finom vagy ütközésig történő benyomásával érhetők el (az egyes programkonfigurációk az alábbiak szerint alakulnak).</p> <p>Két eltérő programkonfiguráció</p> <p>1. konfiguráció (gyári alapbeállítás): Nyomja meg finoman a hátsó zárókupakon lévő kapcsolót az alacsony fényerőfokozat üzemmód kapcsolásához. A lámpa erős fényerőfokozatra kapcsolásához nyomja be teljesen a hátsó zárókupakon lévő kapcsolót.</p> <p>A hátsó zárókupakon lévő kapcsoló gyors teljes benyomásával és felengedésével a lámpa bekapcsolható, illetve kikapcsolható.</p> <p>A kapcsoló benyomásának és nyomva tartásának idejére a lámpa bekapcsol, majd a kapcsoló felengedésekor kikapcsol.</p> <p>2. konfiguráció: A hátsó zárókupakon lévő kapcsoló finom megnyomásával kapcsolja a lámpát magas fényerőfokozatra vagy ütközésig történő benyomásával kapcsoljon átmenetileg stroboszkóp üzemmódra. A kapcsoló felengedésekor a stroboszkóp üzemmódban lévő lámpa kikapcsol.</p> <p>A kétféle programkonfiguráció közötti átkapcsolás</p> <p>Az 1. és 2. programkonfigurációk közötti átkapcsoláshoz tartsa nyomva a hátsó zárókupakon lévő kapcsolót és eközben lazítsa meg, majd húzza meg a hátsó zárókupakot.</p>

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejtethető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje. Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.