



FÚTHETŐ KESZTYŰ
FÚTHETŐ KESZTYŰBÉLÉS
Használati utasítás

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!



Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!



A csomag tartalma:

- 2 db kesztyű 2700 mAh Li-ion polimer akkumulátorral
- 1 db töltő adapter Y-kábellel
- 1 db tároló és útítasok
- 1 db használati útítasok

Technikai adatok:

- 2700 mAh Li-ion polimer akkumulátor
- Fűtési idő max. 5 óra
- Hőmérséklet szabályozható 34-44°C között

Ezt a használati útastást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS A THERMO GLOVES FŰTHETŐ KESZTYŰHÖZ

Csomagolja ki a fűthető kesztyűt, az akkumulátorral és az adapterrel együtt.

A fűthető kesztyűk akkumulátorai nincsenek feltöltve, első használat előtt - 8 órán keresztül - teljesen fel kell azokat tölteni!

Csatlakoztassa az Y-kábelt töltő adapter kábeléhez, majd az adapter kábeleket a két akkumulátorhoz. Dugja be az adaptert a fali csatlakozóba a töltés megkezdéséhez. **Mindkét akkumulátort egyszerre, egyidőben kell feltölteni!**

A kezdeti, legelső töltést követően az akkumulátor feltöltése általában 8 órán belül megtörténik, ez azonban függ az akku mindenkorai töltöttségi állapotától. A töltőadapter védi az akkumulátort és biztosítja annak hosszú élettartamát, és túltöltés elleni védelemmel van ellátva.

Az Y-kábelen található LED-fény pirosan világít a töltés ideje alatt, majd zöld színnel jelzi a töltés befejezését. Az akkumulátor feltöltését követően húzza ki a csatlakozót és távolítsa el a kábelt az akkumulátorból. Tárolja az akkumulátort a kesztyű akkutároló tasakjában behúzott zipzárral.

Használat előtt nyissa ki a zipzárt és vegye ki az akkumulátort. Csatlakoztassa a tároló tasakban lévő kábelt az akkumulátorhoz, majd helyezze vissza az akkut a tároló tasakba és húzza vissza a cipzárt.

A fűtési üzemmódot az "ON/OFF" (BE/KI) gomb megnyomásával lehet aktiválni, a gomb kb. 3 másodpercen keresztül nyomva tartásával. A LED fény villogni fog, majd folyamatosan világít, jelezve, hogy a kesztyűk fűtenek.

A kezdeti LED fény jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi állapotát a következők szerint:

PIROS: az akkumulátor teljesen fel van töltve

SÁRGA: félig töltött állapot

ZÖLD: ez jelzi, hogy az akkumulátor lemerült és **fel kell tölteni használat előtt!**

A hőfokot a gomb többszöri megnyomásával, majd elengedésével lehet szabályozni.

L - ZÖLD LED fény (34°C/ 93°F, fűtési időtartam kb. 4 – 5 óra)

M - SÁRGA LED fény (39°C/ 102°F, fűtési időtartam kb. 3 – 4 óra)

H - PIROS LED fény (44°C/ 111°F, fűtési időtartam legfeljebb 2 óra)

Figyelmébe ajánljuk, hogy a fűtési idő minden esetben függ a külső hőmérséklettől, illetve attól, hogy a fűthető kesztyűt önmagában, vagy másik, külső kesztyűvel kombinálva használja.

A lítium-ion akkumulátor csak többszöri töltést és lemerítést követően éri el maximális teljesítményét!

Amennyiben hosszabb fűtési időtartamra lenne szüksége, úgy tartalék akkumulátorok beszerzésére lehetőség van.

A fűtés kikapcsolása a "ON/OFF" (BE/KI) gomb pár másodperces nyomvatartásával lehetséges. Minden esetben húzza ki a csatlakozót az akkumulátorokból, ha kikapcsolta a fűthető kesztyűket. Tárolja az akkumulátort a tároló tasakban.

A 2700 mAh teljesítményű, minőségi lítium-ion polimer akkumulátornak nem árt a rendszeres újratöltés és kb. 500 alkalommal tölthető újra!

Tárolás:

A legjobb teljesítmény megőrzéséhez ne tölts fel teljesen az akkumulátort, amennyiben hosszabb ideig üzemen kívül tartja a kesztyűket. Töltsön csak 30 percig, majd három hónap elteltével ismét 30 percig.

Ismélt használatbavétel előtt tölts fel teljesen az akkumulátort!

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

Figyelmeztetések:

Kapcsolja ki a melegítőt, ha nem használja!

Használaton kívül húzza ki a csatlakozót az akkumulátorból!

Tárolja a melegítőt és a töltő adaptert hűvös, tiszta és száraz helyen!

Csak az eredeti töltőt használja az akkumulátorhoz!

Ne tegye tönkre a fűtő szövet részt erőteljes nyújtással, vagy csavarással!

Ne vágjon bele, vagy lyukassza ki a derékmelegítőt!

A megadott hőmérsékletek mérése közvetlenül a fűtőelemeknél történt.

Ne tisztítsa a terméket száraz-tisztítással!

Ne vasalja ki a terméket!

Mosási utasítások:

Távolítsa el az akkumulátort.

Csak kézzel mossa a kesztyűket ! Használjon enyhe mosószert és bánjon óvatosan a termékkel!

Csak levegőn szárítsa a terméket! Ne tegye fűtőtestre, vagy egyéb meleg felületre!

Az újratöltés előtt hagyja teljesen megszáradni a kesztyűket!

Hasznos információk:

Hajtsa végre az alábbi tesztet, amennyiben úgy érzi, hogy a termék nem melegít megfelelően: -

Töltse fel teljesen az akkumulátorokat, majd üzemelje be őket a kesztyűkben

- Tartsa lenyomva a kapcsolót kb. 3 másodpercig, amíg a LED fény be nem kapcsol.

- Helyezze a kesztyűket hűtőszekrénybe 5-10 percre.

- Ellenőrizze a LED fényét, miután kivette a termékeket a hűtőszekrényből.

- Amennyiben a LED fények világitanak, úgy a kesztyűk fűtés módban vannak és éreznie kell a melegítést kb. 1 perc elteltével.

A termék megsemmisítése:

Csak az arra kijelölt vállalkozás igénybevételevel semmisítse meg a terméket! Környezetünk védelme érdekében a kesztyűket ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt! Az akkumulátorokat elkülönítetten semmisítse meg!

Az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól szóló rendelkezés értelmében az alábbiakra hívjuk fel figyelmét:

A hibás, vagy használaton kívüli akkumulátorok és töltők nem kerülhetnek a háztartási szeméttel a hulladék kezelőhöz, ezt törvény tiltja. A használaton kívüli, hibás akkumulátorok mérgező anyagokat tartalmazhatnak, melyek a környezetet és az egészséget károsan befolyásolhatják amennyiben megsemmisítésük illetve tárolásuk helytelenül történik. Emellett fontos, újra feldolgozható alapanyagokat tartalmazhatnak, úgy mint vas, cink, mangán vagy nikkel. Az akkumulátort visszajuttathatja a gyártóhoz, illetve ingyenesen leadhatja kiskereskedelmi és kommunális gyűjtőpontokon.

A kereszben áthúzott szemeset ikonja jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kezelni.

Emellett az alábbi jelzésekkel találkozhat:

Pb: az akkumulátor ólmot tartalmaz

Cd: az akkumulátor kadmiumot tartalmaz

Hg: az akkumulátor higanyt tartalmaz



Designed in Europe
Made in China

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK



RoHS
Compliant
2002/95/EC



PATENTED
International patents pending!

European Design
Made in China

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!