

+



„ACCUDOT Laser Boresight”

Töltényűrbe helyezhető akkumulátoros hidegbelövő eszköz



Használati útmutató

Az „ACCUDOT Laser Boresight” akkumulátoros hidegbelövő

A Sightmark új „Accudot Laser Boresight” akkumulátoros hidegbelövő eszköze töltényűrbe helyezve nagyban elősegíti a fegyver pontos nullázását, azaz belövését. Az Accudot használatával pénz, lőszer és idő takarítható meg. Az automatikus bekapcsolási funkció csak a töltényűrbe helyezéskor aktiválja az Accudotot, így jelentős energia megtakarítás érhető el. Az Accudot újratölthető lítium-ion akkumulátorral működik, ezért nincs szükség elemek megvásárlására, amivel az üzemeltetési költségek tovább csökkenthetők. A tartós sárgarézből készült Accudot kalibrált diódájának köszönhetően biztosítja a pontosságot és a belövési eljáráshoz szükséges idő, jelentős lerövidítését.

Az USB-töltődokkolóval mindentől távol, menet közben is végezhető töltés. Az „Accudot Red Laser Boresight” készlet töltődokkolót, USB-kábelt, hálózati adaptert és hordtokot tartalmaz.

A „Sightmark Accudot Laser Boresight” ötféle kaliberhez érhető el:

- .223, 5.56 (SM39050);
- .243, .308 7.62x54 (SM39051);
- 9mm (SM39052);
- .30-06, .270, .25-06 (SM39053) és
- 12Ga (SM 39054).

Készülékjellemzők:

- Beépített újratölthető lítium-ion akkumulátor
- Automatikus aktiváció az akku kímélésére
- Tartós sárgaréz konstrukció
- Nagy pontosságú kalibráció

Műszaki adatok

Műszaki adatok	
Lézer hullámhossz	632-650
Kimeneti teljesítmény (mW)	<5
Akkumulátortípus	Beépített, újratölthető lítium-ion
Az akkumulátor működési ideje (óra)	1
A teljes feltöltéshez szükséges idő (óra)	1
Hatótávolság (m)	13,7 - 91,44
A lézerpont mérete (cm, 91,44m-en)	5,8
Működés	Automatikus bekapcsolódás

Mellékelt kiegészítők:

- USB-kábel
- Lézeres hidegbelövő
- Hordtok
- Hálózati adapter
- Töltőegység (dokkoló)

A készülékcsomag részei

1. Töltőegység (dokkoló)
2. Hálózati adapter
3. Hordtok
4. Hidegbelövő
5. USB-kábel



Az Accudot hidegbelövő használata

A töltényűrbe helyezett hidegbelövő a zárdugattyú (forgatólózárr) lezárásakor automatikusan aktiválódik.

1. Helyezze a hidegbelövőt a fegyver töltényűrébe.
2. Zárja a zárdugattyút.



A hidegbelövő eltávolításához

1. Nyissa a zárdugattyút és vegye ki a hidegbelövőt.
2. A hidegbelövőt tároláskor mindig tartsa a hordtokban, így elkerülhető az akkumulátor károsodása, ami más fémtárgyakkal való érintkezés-kor fordulhat elő.

Az ACCUDOT újratöltése

Az Accudot újratöltéséhez csatlakoztassa a töltőegységet (1) az elektromos hálózatra a mellékelt hálózati adapter (2) és az USB-kábel (5) segítségével. Helyezze az Accudotot (4) a töltőegységbe (1) a mozgatható alaplemez megfelelő pozícióba húzásával. Ügyeljen, hogy az Accudot lézeregységet tartalmazó (lövedékformájú) vége a Sightmark logó felé nézzen. A hidegbelövő akkumulátora akkor van teljesen feltöltődve, ha a töltésjelző LED fénye zöldre változik.



Fontos! Ha a lézerfény fényereje csökken vagy kialszik, töltse fel az akkumulátort. Ilyenkor a további használat miatt előálló túlzott lemerülés tönkretesz az akkumulátort.

Karbantartás

Tisztítás előtt ügyeljen, hogy a lézer legyen kikapcsolt állapotban. A hidegbelövő megfelelő karbantartása a hosszú megbízható használat érdekében ajánlott. Amennyiben a készülék felülete beszennyeződik, törölgesse át egy száraz vagy enyhén benedvesített törülközővel. A lézeregység lencséjének felületét puha lencsetöröl ecsettel vagy lencsetöröl kendővel tisztítsa meg. Az olajos szennyeződések vagy a megszáradt vízcseppek folttjai denaturált szeszbe mártott lencsetöröl kendővel vagy vattapamaccsal távolíthatja el. A tisztítást követően hagyja megszáradni a felületeket, majd a tisztítás befejezéséig leheljen rá a lencsére és törölje le az esetleges még megmaradt szennyeződést. Egyéb karbantartásra nincs szükség.

Fontos biztonsági előírások

- ◆ Ne nézzen közvetlenül a lézerfénybe, mert látása súlyosan károsodhat.
- ◆ Ne irányítsa a lézerfényt tükröződő felületekre.
- ◆ Ne irányítsa a lézerfényt emberek és állatok szemébe.
- ◆ Óvja a készüléket az erős ütésekől és mindenféle mechanikai sérüléstől.
- ◆ Belövés előtt mindig ürítse ki a fegyvert.

Ne engedje, hogy gyermekek kezébe kerüljön az eszköz.

Figyelem!

A kezelőszervek leirtaktól eltérő használata vagy a leírástól eltérő használati mód komoly veszélyt rejt magában a készülék által kibocsátott lézerfény miatt. Ne engedje, hogy bármilyen betegségben szenvedő gyerekek vagy felnőttek kezébe kerüljön.



Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejthető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegetű hatás vagy kár érje.

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, sűrűdéstől, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.

Sightmark garancia

Kérjük, látogasson el a www.sightmark.com honlapra a részletekkel kapcsolatos információkért.

Forgalmazói jótállás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 1 év.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!