



## Firefield lézerlámpa



FF25003

## Használati útmutató

A Firefield lézerlámpája tökéletes választás a pontos célzás elősegítéséhez, a cél megvilágításához és a cél kijelöléséhez. A fénynyaláb fókuszálásával a vetített fénykorong mérete a spot és a teljes átfogás közötti tartományban állítható, melynek köszönhetően a fénykorong mérete hozzáigazítható a különféle távolságban lévő vaddisznók és egyéb célobjektumok méretéhez. A lámpatubus végén lévő nyomókapcsoló helyére lengőkapcsoló csatlakoztatható, így tetszés szerint bármilyen módon kapcsolható. Fénye a nyak elfordításával fókuszálható. Háromféle takaró előtét áll rendelkezésre, így a megfelelő kiválasztásával és felcsavarásával megváltoztatható a vetített fény alakja, ezzel a felhasználó igényeinek leginkább megfelelő szálkereszt forma érhető el.

Zöld lézerfénye szabad szemmel nappal kb. 50 méterig, éjszaka több mint 500 méterig látható 6 és 445 cm között változó fénykorong mérettel. A készülékház matt fekete színű, repüléstechnikai minőségű alumínium, melynek vízállósága IPX6-szabvány megfelelő besorolással rendelkezik. Erős szerkezete állja a lövések okozta erőhatásokat, klikk-rendszerű magasságállítást és oldalirányú állítást biztosító csatlakozószerelékével tökéletesen rögzül a használatban lévő fegyveren.

### Műszaki adatok

Kimeneti teljesítmény (mW)	<5
Lézerhullámhossz (nm)	532
Tényleges hatótávolság nappal/éjjel (yard)	50/600
Állítási fokozat (MOA)	11 klikk
Maximális magasságállítás / oldalirányú állítás (MOA)	180
Elemtípus	CR123A
Elemélettartam (óra)	2
Méret	147x46x57 mm
Tömeg	275gramm

### Készülékjellemzők

- Fókuszálható fénynyaláb
- Lézerlámpaként és jelölőként egyaránt használható
- Háromféle választható szálkereszt-forma
- Nyomókapcsolás vagy lengőkapcsolós használható
- Klikk-rendszerű, oldalirányú és magassági korrekciót lehetővé tevő csatlakozószerelék

### Mellékelt kiegészítők

- Szálkereszt mintázatú takaró előtéték (3)
- Csatlakozószerelék
- Lengőkapcsoló
- CR123A elem

### A készülék részei

1. Lámpafej
2. Lézerdióda
3. BE/KI kapcsoló (Főkapcsoló)
4. Elemkamra fedél
5. Csatlakozószerelék
6. Lengőkapcsoló



### A készülék energiaellátása

A készülék 1db CR123A elemről működik.

Az elem behelyezése és kivétele:

1. Csavarja le az elemkamra fedelét (4) az óramutató járásával ellentétesen az elemkamráról.
2. Helyezze a CR123A elemet „+” érintkezőjével befelé fordítva az elemkamrába.
3. Az óramutató járásával megegyező irányú forgatással, csavarja vissza az elemkamra fedelét és kézzel húzza szorosra. A meghúzáshoz ne használjon szerszámot, mert túlhúzhatja, és a menet megszakadhat.

### Kapcsolási lehetőségek

A készülék a nyomókapcsolóval (3) vagy a lengőkapcsolóval (6) kapcsolható be és ki.

**Be/Ki kapcsolás a nyomókapcsolóval:**

1. Keresse meg a lámpatubus végén a BE/KI nyomókapcsolót.
2. A bekapcsoláshoz nyomja be érezhetően és hallhatóan kattanásig a gombot. A lámpa ekkor bekapcsol.
3. A kikapcsoláshoz nyomja be érezhetően és hallhatóan ismét kattanásig a gombot. A lámpa ekkor kikapcsol.

**Be/Ki kapcsolás a lengőkapcsolóval:**

1. Keresse meg a lengőkapcsolót.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a lengőkapcsolót a bekapcsoláshoz. A lámpa ekkor bekapcsol.

3. Engedje fel a lengőkapcsolót a kikapcsoláshoz. A lámpa ekkor kikapcsol.

### Fegyverre szerelés

A lámpa felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a fegyver nincs-e megtöltve. NE PRÓBÁLJA töltött fegyverre felszerelni a lámpát.

1. A mellékelt imbuszkulccsal lazítsa meg a szereléken (5) lévő szorítócsavarokat.
2. Illeszze a lámpát a fegyver erre a célra is megfelelő sínjére.
3. Ha a lámpa a megfelelő pozícióba került, húzza meg a szorítócsavarokat. Ügyeljen, hogy a lámpa szilárdan rögzüljön a fegyveren, de a csavarokat NE HÚZZA túl, mert a menet esetleg megszakadhat.

### Tárolás

A lámpát tárolja száraz, hűvös helyen. Ha hosszabb ideig nem kívánja használni, tárolás előtt vegye ki az elemet.

### Karbantartás

A készülék ház tisztításához vízbe vagy fegyvertisztító oldatba mártott puha törölkendőt használhat. A lencse tisztítását vízbe vagy denaturált szeszbbe mártott puha törölkendővel végezheti. Az elszennyeződött érintkezőket denaturált szeszbbe mártott vattapamaccsal szabadíthatja meg a rájuk rakódott oxidrétegtől vagy piszoktól.

### Esetlegesen előforduló hibák és megoldásuk

Amennyiben a lenti megoldás nem vezetne eredményre, juttassa el a készüléket a jótállási jegyen is feltüntetett márkaszervizhez. Minden esetben gondoskodjon a hiba megnevezéséről, a megfelelő csomagolásról és a termék beazonosíthatóságáról.

1. Ha a lámpa nem kapcsolható be, ellenőrizze az elemet, hogy nincs-e lemerülve vagy nincs-e fordítva behelyezve.

### Garanciális tudnivalók

4 év gyártói garancia, melyből 1 év forgalmazói jótállás

### Figyelem!

*A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejtíthető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jelleget okozó hatás vagy kár érje.*

*Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, surlódástól, ütődéstől, sugárzástól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindíg használja liszta kézzel. A termék terepi használatából fakadóan esetenként az optikai rendszerben szennyeződés megjelenhet. Amennyiben egy ilyen szennyeződés nem zárja ki a rendeltetés szerű használatot, úgy annak megjelenése nem tekinthető meghibásodásnak, és a jelenség kiküszöbölését a Vásárló kérésére a garancia időn belül ingyenes karbantartás keretében végezzük, melynek határideje meghaladhatja a 30 napot.*

### Biztonsági előírások

A készülék használatba vétele előtt tanulmányozza át a használati útmutatót.

- SOHA ne irányítsa a lámpát közvetlenül szemre, mert szemkárosodást esetleg vaktságot okozhat. A lámpa elegendő fényt biztosít a beazonosításhoz az arc közvetlen megvilágítása nélkül is.
  - Ne nézzen bele a bekapcsolt lámpába.
  - Ne világítson rá tükörrre vagy más erősen tükröződő felületre a lámpával.
  - Vigyázzon, hogy ne usse meg és ejtse le a lámpát.
  - Ha hosszabb ideig nem használta a lámpát és újra előveszi, ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e.
  - SOHA ne engedje, hogy gyerekek hozzáférhessenek a lámpához.
  - VIGYÁZAT! A lámpa előírásoktól eltérő használata, működtetése veszélyes sugárzás idézhet elő.
- A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!